

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polska

Kraj pochodzenia: Chiny

**Nazwa produktu: Kubek termiczny LOCK 440ml (17636)**



## INSTRUKCJA

1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Myć tylko ręcznie. Nie moczyć.
4. Aby otworzyć przeciągnij czerwony element blokady „do góry” oraz naciśnij srebrny przycisk. Aby zamknąć, zamknij przykrywkę kubka i zablokuj pociągając czerwoną blokadę „w dół”.
5. Po nalaniu ciepłego napoju do kubka, należy poczekać na ochłodzenie się płynu do temperatury umożliwiającej picie.
6. Po spożyciu napoju zawsze sprawdź, czy nakrętka jest dobrze zakręcona.
7. Nie przepełniaj. Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika.
8. Gdy termos jest wypełniony gorącym płynem, należy trzymać go z daleka od dzieci.
9. Produkt jest w zamierzeniu szczelny, jednak mogą zdarzyć się drobne przecieki.

### Ostrzeżenie:

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Poland

Country of origin: China

**Product name: Travel mug LOCK 440ml (17636)**



## SIMPLE INSTRUCTIONS

1. Wash all parts in warm soapy water before using
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Hand wash only. Do not soak or submerge.
4. To open the mug drag the red interlock "up" and press the silver button. To close, close the lid of the cup and lock the mug by pulling the red interlock "down".
5. When drinking hot liquid, please allow cooling to a drinkable temperature.
6. Always check to make sure your lid is secured after drinking.
7. Do not overfill. Hot liquid can scald the user.
8. When filled with hot liquid, keep out of the reach of children.
9. This product is intended to be spill proof or leak proof but is not guaranteed against minor leakage.

### Warning:

Do not use for dishwasher.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away to use by the children or under supervise by the adult.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen  
Herkunftsland: China  
**Produktbezeichnung: Thermobecher LOCK 440ml (17636)**



#### ANLEITUNG

1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nur von Hand waschen. Nicht einweichen.
4. Zum Öffnen ziehen Sie das rote Schloss nach oben und drücken Sie die silberne Taste. Zum Schließen schließen Sie den Becherdeckel und verriegeln Sie ihn, indem Sie das rote Schloss „nach unten“ ziehen.
5. Warten Sie nach dem Eingießen eines warmen Getränks in den Becher, bis sich die Flüssigkeit auf eine trinkbare Temperatur abkühlt.
6. Nach Trinken überprüfen Sie immer, ob der Deckel fest verschlossen ist.
7. Nicht überfüllen. Heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen.
8. Wenn die Thermosflasche mit heißer Flüssigkeit gefüllt ist, halten Sie sie von Kindern fern.
9. Das Produkt soll dicht sein, es können jedoch geringfügige Undichtigkeiten auftreten.

#### Warnung:

In Geschirrspülmaschinen nicht verwenden.  
In Mikrowellenherden nicht verwenden.  
Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Pologne  
Pays d'origine : Chine  
**Nom du produit : Tasse thermique LOCK 440ml (17636)**



#### MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Laver uniquement à la main. Ne pas tremper.
4. Pour ouvrir, tirez l'élément rouge du bouchage vers le haut et appuyez sur le bouton argent. Pour fermer, fermez le couvercle de la tasse et bloquez en tirant le bouchage rouge vers le bas.
5. Après avoir versé une boisson chaude dans la tasse thermique, attendez que le liquide refroidisse à une température de consommation.
6. Après avoir bu, vérifiez toujours si le couvercle est bien fermé.
7. Ne pas laisser le liquide déborder. Les liquides chauds peuvent brûler l'utilisateur.
8. Quand la bouteille isolante contient un liquide chaud, il faut la tenir loin de la portée des enfants.
9. Le produit est conçu pour être étanche, toutefois des fuites mineures peuvent se produire.

#### Avertissement :

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.  
Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.  
Tenir loin de la portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
Țara de proveniență: China  
**Numele produsului: Cană termică LOCK 440ml (17636)**



#### INSTRUCȚIUNI

1. Înainte de prima utilizare trebuie să spălați bine toate piesele în apă caldă cu adaos de săpun.
2. Nu folosiți agenți chimici care conțin clor pentru spălare.
3. Spălați doar manual. Nu udați.
4. Pentru a deschide trageți elementul roșu al blocadei „în sus” și apăsați butonul argintiu. Pentru a închide închideți capacul câinii și blocați trăgând blocada roșie „în jos”.
5. După ce turnați băutura caldă în cană trebuie să așteptați până la răcirea lichidului până la o temperatură care permite să fie băut.
6. După ce ați consumat băutura verificați dacă capacul este bine înfiletat.
7. Nu umpleți excesiv. Băuturile fierbinți pot provoca arsuri utilizatorului.
8. Nu lăsați termosul la îndemâna copiilor atunci când este umplut cu lichid fierbinte.
9. Produsul este de regulă etanș, însă pot apărea scurgeri reduse.

#### Avertisment:

Nu utilizați în mașini de spălat vase.  
Nu utilizați în cuptoare cu microunde.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen  
Ursprungsland: Kina  
**Produktnamn: LOCK Termosmugg 440ml (17636)**



#### BRUKSANVISNING

1. Tvätta alla delar med varmt vatten med tvål innan du använder produkten för första gången.
2. Använd inga klorinnehållande kemikalier för rengöring.
3. Diska endast för hand. Blötlägg inte.
4. Dra det röda låselementet upp och tryck på silverknappen för att öppna. Stäng muggens lock och lås det genom att dra det röda låset ner för att stänga.
5. När du har hållit en varm dryck i din mugg, vänta tills den svalnat till önskad drickstemperatur.
6. Kontrollera alltid att locket är ordentligt påskruvat när du har druckit upp drycken.
7. Överfyll inte. Varma drycker kan bränna användaren.
8. Håll termos utom räckhåll för barn när den är fylld med en varm dryck.
9. Produkten ska vara tät, men mindre läckor kan förekomma.

#### Varning:

Diska inte i diskmaskinen.  
Använd inte i mikrovågsugnen.  
Förvaras utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxna.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
País de origen: China  
**Nombre del producto: Tazón térmico LOCK 440ml (17636)**



#### INSTRUCCIONES

1. Antes del primer uso, lavar todas las piezas con agua jabonosa tibia.
2. No utilizar productos químicos que contengan cloro para la limpieza.
3. Lavar a mano solamente. No remojar.
4. Para abrir, tire del elemento de bloqueo rojo hacia arriba y presione el botón plateado. Para cerrar, cierre la tapa del tazón y bloquee tirando del bloqueo rojo "hacia abajo".
5. Dejar que el líquido se enfríe a una temperatura de bebida después de verter un líquido caliente en el tazón.
6. Después de tomar la bebida, siempre verifique que el tapón esté bien apretado.
7. No llenar demasiado. Los líquidos calientes pueden quemar al usuario.
8. Cuando el termo esté lleno de líquido caliente, manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. El producto está diseñado para ser hermético, sin embargo, pueden ocurrir fugas menores.

#### Advertencia:

No lavar en lavavajillas.  
No utilizar en microondas.  
Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62 081 Baranowo, Polska  
Země původu: Čína  
**Název produktu: Termohrnek LOCK 440 ml (17636)**



#### NÁVOD

1. Před prvním použitím se musí všechny díly umýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
2. K mytí nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlor.
3. Myjte pouze ručně. Nenamáčet.
4. Pro otevření odklopte blokující prvek směrem „nahoru“ a následně stiskněte stříbrné tlačítko. Pro uzavření zavřete víčko hrnku a zablokujte zaklopením červené blokády „dolů”.
5. Po nalití do hrnku horké tekutiny, vždy vyčkejte, až vychladne na správnou teplotu, a tím předejdete nežádoucímu opáření.
6. Po napití vždy zkontrolujte, zda je víčko utažené.
7. Nepřepínajte. Horké tekutiny mohou opárit uživatele.
8. Termosku naplněnou horkou tekutinou, držte co nejdále z dosahu dětí.
9. Produkt je navržen jako těsný, i když občas může propouštět.

#### Upozornění:

Neumývejte v myčce nádobí.  
Nepoužívejte v mikrovlnné troubě.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Asgard Sp. z o.o., via ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
Paese di origine: China  
**Nome del prodotto: Bicchiere termico LOCK 440ml (17636)**



#### ISTRUZIONI D'USO

1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti in acqua calda e sapone.
2. Non utilizzare prodotti chimici contenenti cloro per la pulizia.
3. Lavare esclusivamente a mano. Non immergerlo nell'acqua.
4. Per aprire, tirare l'elemento di blocco rosso "verso l'alto" e premere il pulsante d'argento. Per chiudere bisogna chiudere il coperchio del bicchiere e bloccarlo tirando il blocco rosso "verso il basso".
5. Dopo aver versato una bevanda calda nel bicchiere, attendere che il liquido si raffreddi fino a una temperatura che consenta di bere.
6. Verificare sempre che il tappo sia ben chiuso dopo aver bevuto.
7. Non riempire troppo. I liquidi caldi possono ustionare l'utente.
8. Quando il termos è riempito con il liquido caldo, bisogna tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
9. Il prodotto dovrebbe essere ermetico, tuttavia possono verificarsi delle piccole perdite.

#### Avvertimento:

Non utilizzare nelle lavastoviglie.  
Non utilizzare nelle microonde.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione delle persone adulte.